



INTÉGRATEUR UV

- 1) Mettre l'intégrateur UV en position « on » via l'interrupteur « on/off » situé à sa gauche.
- 2) Positionner l'appareil de mesure sous la source UV dont vous souhaitez effectuer la mesure d'énergie.
- 3) Suite à l'exposition sous la source UV l'afficheur digital de l'intégrateur UV affichera la quantité d'UV émise par la source durant le temps d'exposition (par exemple 750mj/cm²).
- 4) La remise à zéro de l'afficheur s'effectue par simple manipulation du bouton « on/off ».

ATTENTION : L'appareil ne doit en aucun cas être exposé directement à la source l'UV sans son bouclier de protection, sans quoi il serait irréversiblement endommagé.

ÉTALONNAGE DE VOTRE INTÉGRATEUR UV

Pour permettre une optimisation des mesures, l'intégrateur UV nécessite un étalonnage annuel.

Au même titre que la fourniture d'étiquettes tests, de bandes tests et d'intégrateurs UV, le ré-étalonnage de vos intégrateurs UV est un service que propose Alpha-Cure France. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins et nous vous établirons le devis correspondant.